



Atualização da NWD (Sistema Operacional) i-Win

Antes de realizar esta atualização, verifique o valor do MCUVER no menu Ajustes e Navegador para confirmar a compatibilidade!

- 1º - Entre no menu Ajustes e então na opção Navegador.
- 2º - Veja a linha MCUVER, se a mesma for entre V1.17 e V1.2, esta atualização pode ser feita sem problemas. **Caso ela seja V1.16 ou inferior ou então V2.0 e superiores, NÃO PODE REALIZAR ESTA ATUALIZAÇÃO!**





Atualização da NWD (Sistema Operacional) i-Win

Não remova o cartão SD ou desligue o carro no meio do processo de atualização pois isso pode causar danos irreparáveis à Central Multimídia.

Não utilize o mesmo cartão SD do GPS.

- 1º - Faça o download dos arquivos da atualização.
- 2º - Descompacte os arquivos.
- 3º - Utilize um cartão SD o qual deverá ser formatado. Insira o cartão SD no computador e formate o mesmo conforme a imagem abaixo.



- Clique com o botão direito sobre a unidade de disco a ser formata e escolha a opção Formatar
- Escolha a opção de Sistema de Arquivos (FAT) e Opções de Formatação (Formatação Rápida)

- 4º - Copie a pasta NWD_703 na pasta raiz do dispositivo formatado, conforme imagem abaixo (apenas estes arquivos devem estar no dispositivo).



- 5º - Desligue a Central Multimídia, retire a chave do veículo da ignição (ou desligue o veículo pelo botão START, caso possua).



Atualização da NWD (Sistema Operacional) i-Win

6º - Remova o cartão de GPS e insira o cartão com a NWD_703 no espaço do cartão de GPS.

7º - Ligue o veículo e a Central Multimídia.

8º - Aguarde o processo de atualização.

9º - Após completa as 4 etapas da atualização (este processo leva em torno de 5 minutos). O próximo passo é a calibração do Touch Screen. Pressione sempre no centro da cruz com um objeto de ponta fina para ter precisão.



10º - Após a calibração da tela, pressione OK e a Central Multimídia irá encerrar a atualização e mudará para função Rádio.

11º - Desligue a Central Multimídia e retire a chave do veículo da ignição (ou desligue o veículo pelo botão START, caso possua).

12º - Retire o cartão SD utilizado para fazer a atualização e insira o cartão do GPS.

13º - Sua Central Multimídia está atualizada e agora é necessário alterar o caminho para o GPS caso o mesmo não inicialize.



14º - Siga os passos marcados em amarelo para indicar o caminho para o arquivo .exe do navegador GPS.